

FIRE LANCE INFORMATION

スーパーランス溶断キット

ランス作業に必要な機材をパッケージにしました! 酸素とランサー棒をご準備するだけで溶断作業が行えます



セット内容



収納用コンテナ×1ケース



ランスホルダー×1台



ランス専用着火材×1個




着火材着火用ライター×1個



酸素調整器×1台 (F式・G式)



乾式安全器×1個



酸素ホース×20m



ホースバンド×2個



ガス開閉器×1個



革手袋

※セット内容及び仕様につきましては状況により変更する場合があります。

セット内容

収納用コンテナ	1 ケース	収納用コンテナ×1 ケース
ランスホルダー	1 台	FL-10、FL-20C、FL-30C、FL-30CSから選定してください
キュービック4	1 個	ランス専用着火材キュービック4 ×1個
ライター	1 個	キュービック4 着火用×1個
酸素調整器	1 台	スーパーランス用×1台 (F式・G式より選択)
乾式安全器	1 台	乾式安全器×1 個
酸素ホース	20m	スーパーランス用8mm×20m
ホースバンド	2 個	両端ホース口用×2 個
ガス開閉器	1 個	ボンベ開閉用×1個
革手袋	1 双	溶断作業用長革手袋×1双

※改定日 2018.8.20

その他必要な物

当社製ランサー棒をご準備ください。
 溶断作業に必要な酸素をご準備ください。
 着火につきましてはキュービック4を1個同梱しておりますが着火回数はカタログ値で1個につき10~15回となっております。使用する棒の本数によりましては追加のキュービック4もしくは着火の為の切断器(アセ酸素・プロパン酸素)をご準備ください。

⚠ 安全に作業して頂くためにそれぞれの「取扱説明書」をよく読まれて組み付け及び作業を行ってください。

ファイアランス工業株式会社
<http://www.e-lance.co.jp>

本 部 〒132-0025 東京都江戸川区松江2-27-11
 TEL (03)3655-5261 FAX (03)3674-3314
 仙台営業所 〒984-0056 仙台市若林区成田町61-1
 TEL (022)268-5481 FAX (022)268-5462
 名古屋営業所 〒464-0075 名古屋市千種区内山2-14-21
 TEL (052)734-0651 FAX (052)734-0652
 関西営業所 〒552-0016 大阪市港区三先2-12-19
 TEL (06)6574-4686 FAX (06)6574-5945
 本 社 〒136-0071 東京都江東区亀戸2-40-1ネグロス亀戸ビル

販売店